



Nexus GPS Navigator Instrument

Erste Inbetriebnahme

Gotthardt
Technik

Am GPS Navigator Instrument:

1. Anlage einschalten
2. SCHLÜSSEL länger als 2 Sekunden drücken
3. So oft PLUS drücken bis CONFIG erscheint
4. SCHLÜSSEL drücken
5. Es erscheint entweder
 - i. MASTER
 - ii. NEXUS Repeate
 - iii. Oder NMEA Repeate
6. Wenn nicht MASTER erscheint, SCHLÜSSEL drücken, sonst weiter mit 9
7. So oft PLUS drücken, bis MASTER erscheint
8. SCHLÜSSEL drücken
9. So oft PLUS drücken, bis NEXUS POS oder NMEA POS erscheint
10. Wenn nicht NMEA POS erscheint, SCHLÜSSEL drücken, sonst weiter mit 13
11. PLUS drücken
12. SCHLÜSSEL drücken
13. Die ganz linke PFEIL Taste so oft drücken, bis wieder die Positionsangaben erscheinen
14. Anlage ausschalten
15. Anlage einschalten

Es kann in ungünstigen Fällen bis zu einer Stunde dauern, bis eine Position angezeigt wird.

ACHTUNG!!!!!! Die erste Initialisierung der GPS Antenne muss im Freien erfolgen, d.h. das Boot darf keinesfalls in der Halle stehen.